# PROCEDURE D'INSTALLATION: SAMBA – SERVEUR



# Introduction

 Objectif: L'objectif d'un serveur Samba est de permettre le partage de fichiers et d'imprimantes entre des systèmes Linux/Unix et des systèmes Windows, en utilisant les protocoles SMB (Server Message Block) et CIFS (Common Internet File System).

# **Prérequis**

- Système d'exploitation
  - Debian 12
- Ressources matérielles (minimum recommandé)

o CPU: 1 vCPU

o RAM: 1 Go

o Disque: 20 Go

## **Installation de Samba**

Pour bénéficier de la dernière version disponible, mettez à jour votre liste de paquets :

```
# apt update && apt full-upgrade -y
```

Ensuite pour installer le paquet samba saisissez la commande :

```
# apt install samba samba-common -y
```

# **Configuration de Samba**

Sauvegarde du fichier d'origine :

```
# cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
```

## Édition du fichier:

```
# nano /etc/samba/smb.conf
```

# Ajoutez à la fin :

```
[partage]
  path = /srv/samba/partage
  browseable = yes
  read only = no
  guest ok = no
  valid users = @sambashare
```

# Création du dossier partagé

```
# mkdir -p /srv/samba/partage
# chown :sambashare /srv/samba/partage
# chmod 2770 /srv/samba/partage
```

## Gestion des utilisateurs Samba

Créer un groupe pour Samba:

```
# groupadd sambashare
```

Ajouter un utilisateur (exemple : jdoe) :

```
# useradd -M -s /sbin/nologin jdoe
# usermod -aG sambashare jdoe
# smbpasswd -a jdoe
```

# Redémarrer le service Samba

```
# systemctl restart smbd
# systemctl enable smbd
```

# Vérification de la configuration

```
# testparm
```

# Accès au partage depuis un poste client

#### Windows:

• \\IP\_DU\_SERVEUR\partage

## Linux:

```
# smbclient //IP_DU_SERVEUR/partage -U jdoe
```

#### **Installation de Webmin**

# Dépendances:

```
# apt install software-properties-common apt-transport-https
wget -y
```

## Ajout du dépôt Webmin:

```
# wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -0- | sudo
tee /etc/apt/trusted.gpg.d/webmin.asc
# sh -c 'echo "deb
http://download.webmin.com/download/repository sarge
contrib" > /etc/apt/sources.list.d/webmin.list'
```

#### Installation:

```
# apt update
# apt install webmin -y
```

#### Accès à l'interface Webmin

Ouvrir un navigateur : https://IP\_DU\_SERVEUR:10000

Connexion avec un utilisateur root ou sudo

## **Module Samba dans Webmin**

Webmin détecte Samba automatiquement si installé. Sinon, ajoutez-le:

- Aller dans Webmin -> Servers -> Samba Windows File Sharing
- Vous pouvez créer, éditer ou supprimer des partages depuis l'interface.