PROCEDURE D'INSTALLATION : AGENT ZABBIX (Windows Server)



Introduction

Objectif:

L'agent Zabbix est un composant essentiel permettant de superviser les ressources d'un serveur Windows en collectant des métriques telles que l'utilisation du CPU, de la mémoire, des disques et des processus, puis en les envoyant au serveur Zabbix pour analyse.

Prérequis:

- Système d'exploitation supporté :
 - Windows Server 2016
 - o Windows Server 2019
 - Windows Server 2022
- Ressources matérielles minimales :

CPU:1vCPURAM:512 Mo


o Espace disque: 10 Mo

Téléchargement de l'Agent Zabbix

Accédez au site officiel de Zabbix:

https://www.zabbix.com/download_agents


Sélectionnez la version que vous possédez, puis choisissez « Zabbix Agent 2 ».



Exécutez l'agent ensuite en ajoutant toutes les fonctionnalités souhaitées.

Configuration de l'Agent Zabbix

Renseignez le nom d'hôte du serveur à surveiller, ainsi que les détails du serveur Zabbix, en indiquant le port, qui est par défaut 10050.




Le dossier d'installation de l'agent se trouve à l'emplacement suivant : C:\Program Files\Zabbix Agent.


Le fichier de configuration est nommé zabbix_agentd.conf.

<mark>Ajouter l'hôte dans Zabbix</mark>

Allez dans l'onglet « Collecte de données », puis sélectionnez « Hôtes ». Cliquez sur « Créer un hôte » en haut à droite pour commencer la configuration.



Indiquez le nom que vous souhaitez voir apparaître pour l'hôte, sélectionnez le modèle « Windows by Zabbix agent », choisissez le groupe d'hôte que vous souhaitez, et configurez l'interface en précisant soit le DNS, soit l'IP de l'hôte, avec le port 10050 utilisé par l'agent Zabbix.



Si votre agent remonte correctement, il devrait s'afficher comme ceci:

PC-THOMAS Éléments 173 Déclencheurs 116 Graphiques 21 Découverte 4 Web 192.168.1.1510059 Windows by Zabbüx agent Activé ZüX Ausun

Votre Agent Zabbix est désormais opérationnel.